

## Dakrandaansluiting met een metalen muurkap

### Kleven opstanden

- Metalen ondergronden vooraf zorgvuldig reinigen met verdunner.
- Op een ruwe ondergrond kan het nodig zijn eerst een onderlaag type V4 bitumineus te kleven.
- De afdichtingstrook met aangepaste contactlijm of hechtprimer (zelfklevende baan) aan de opstanden kleven.
- De ontluchtingstijd in acht nemen vooraleer de strook aan te brengen.
- De strook tegen de opstanden met een handrol aandrukken om een goede kleving te bekomen.
- Opkanten hoger dan 250 mm uitwerken met afzonderlijke stroken uit dezelfde dakafdichting.
- De dakafdichting van het dakvlak dan eerst 50 mm omhoog brengen.
- De afzonderlijke stroken dan tot 100 mm op het dakvlak doortrekken.

### Werkwijze muurkap

- De afdichtingstrook van de opstand tot aan de gevelzijde op de kop van de muur doortrekken en vol kleven.
- Daarop de, in een ander artikel beschreven, metalen muurkap plaatsen.
- De verankeringsbeugels op de afdichting plaatsen en bevestigen met schroeven in de kop van de wand.
- De metalen kap erop klemmen.

