

Aansluiten onder dorpels

Kleven opstanden

- Op een ruwe ondergrond kan het nodig zijn eerst een onderlaag type V4 bitumineus te kleven.
- De afdichtingstrook met aangepaste contactlijm of hechtprimer (zelfklevende baan) aan de opstanden kleven.
- De ontluchtingtijd in acht nemen vooraleer de afdichting aan te brengen.
- De afdichting tegen de opstanden met een handrol aandrukken om een goede kleving te bekomen.

Aansluiten onder dorpels

- a) hoogte kleiner dan 150 mm
 - Indien de onderkant van de dorpel niet minstens 150 mm boven het dakvlak of ballast uitsteekt, moet de nis vóór het in metselen van de dorpel volledig worden uitbekleed met de dakafdichting.
 - De afdichtingstrook aan de achterzijde en de zijwanden tot aan de bovenkant van de dorpel omhoog brengen en vol kleven. De strook nadien aansluiten op de afdichting van de opkant.
 - De dorpel er vervolgens op metsen.
- b) hoogte 150 mm of meer
 - Onder de dorpel een metalen muurslab plaatsen in een 20 mm diep ingeslepen voeg juist onder de dorpel en afkitten.

