

Aansluiting onder pannen of leien

Kleven opstanden

- Metalen ondergronden vooraf zorgvuldig reinigen met verdunner.
- De afdichtingstrook met aangepaste contactlijm of hechtprimer (zelfklevende baan) aan de opstanden klevan.
- De ontluchtingstijd in acht nemen vooraleer de strook aan te brengen.
- De afdichtingstrook tegen de opstanden met een handrol aandrukken om een goede kleving te bekomen.

Aansluiting onder pannen of leien

- De dakafdichting tot minstens 100 mm hoogte onder de onderdakplaten optrekken. Ze rust daarbij op een stevige ondergrond (plankenvloer, multiplex ...) en wordt aan de bovenzijde vernageld om de 200 mm met nagels met brede kop.
- Waar geen onderdak is, de dakafdichting optrekken tot 150 mm onder de eerste rij pannen of leien en bovenaan vernagelen om de 200 mm.
- Ervoor zorgen dat de dakafdichting onder de pannen of leien hoger komt dan het dakrandprofiel op de aansluitende muren zodat bij verstopping van de aflopen het water niet naar binnen loopt.

