

Tapbuis volledig in metaal - vrijliggend in het dakvlak

- De doorgang met het damp scherm verzorgen met een eerste tapbuis met een grotere diameter (bij isolatie).
- Hierop het damp scherm lucht- en waterdicht aansluiten (bij isolatie).
- De tapbuis voor de afdichting in metaal wordt geprefabriceerd. Deze stukken hebben een gepaste vorm met een platte plakplaat van minstens 150 mm breed rondom de opening van de mof.
- De plakplaat vooraf ontvetten en instrijken met een bitumineuze kleefvernis of aangepaste hechtprimer. Droogtijd in acht nemen.
- De plakplaat uitbekleden met een afzonderlijke strook dakafdichting. De strook erop aanbrengen door lassen met warme lucht of kleven met contactlijm.
- De tapbuis licht verzonken aanbrengen om een goede afwatering te bekomen (5 à 10 mm).
- Het membraan van het platte vlak erover plaatsen en een opening erin uitsnijden met een diameter groter dan die van de tapbuis.
- Het membraan van het dakvlak aanlassen of aanlijmen op de strook van de plakplaat.

