

Tapbuis volledig in kunststof (te vermijden!) of in rubber

- De doorgang met het damp scherm verzorgen met een eerste tapbuis met een grotere diameter dan die van de afdichting waarop het damp scherm lucht- en waterdicht wordt aangesloten.
- De plakplaat van de tapbuis voor de afdichting bovenop de isolatie met 4 schroeven vastschroeven in de ondergrond tegen schotelvorming.
- De tapbuis licht verzonken aanbrengen om een goede afwatering te bekomen.
- De koppen van de schroeven verzonken uitvoeren.
- De plakplaat ontvetten met verdunner en opruwen (met een metalen borstel of ruw schuurpapier) bij kunststof.
- De plakplaat uitbekleden met een afzonderlijke strook in bitumineus materiaal met polyesterwapening waarop de membranen van het dakvlak worden aangehecht. De strook erop aanbrengen door lassen met warme lucht of kleven met contactlijm.
De RESI-afdichtingen worden niet rechtstreeks aangehecht.

Nota

Bij spanning is het risico op loskomen reëel door de minder sterke hechting.